

Anordnung „Kreislauf-Toilette“ und Anschluss Weithalsfass (+ optionale Drainage)



Im Haus: Wasserlose „Kreislauf-Toilette“ mit interner Urinaufbereitung zu Spülflüssigkeit, Modell „Green-Line“

Weitere Infos: [230403-Fachkraft-Anleitung_Toilette.pdf](#)

Absaugleitung Verbundrohr 32mm Außendurchmesser, flexibel, Radius ca. 30cm, maximal 10m lang, Klo höher als Fass oder auf gleichem Niveau

Draußen: Weithalsfass 60 Liter, dichter Anschluss 32mm Rohr seitlich auf Fass oder oben in Deckel, Druckausgleich muss möglich sein, Basis im Fass Heu- oder Strohbett (+ Option Pflanzenkohle / Sägemehl / EM)

2 Fässer im Wechsel:
Milchsäure Fermentation z.B. mit Zuckerzusatz und Absenkung PH-Wert und Wartezeit, dann Einsatz z.B. als Pflanzendünger in Pflanzlöchern



OPTION bei vielen Toiletten-
nutzern: Drainage über internes Spiralrohr mit vielen 3mm Löchern in Tuch eingeschlagen, Fassdurchführung und Schlauch in Kanister, Fass höher als Kanister. Milchsäure Fermentation und dann Flüssigdünger

